

IMPRESSORA DE ETIQUETA E CUPOM NÃO FISCAL





MANUAL DE INSTRUÇÕES

Especificações

Nenhuma parte deste manual pode ser alterada sem autorização prévia. A empresa reserva-se o direito de modificar a tecnologia, componentes, software e hardware. O consumidor pode solicitar mais informações sobre o produto aos distribuidores. Nenhuma parte deste manual pode

Método de impressão	Etiqueta térmica / Recibo térmico
Resolução de impressão	203 DPI/385 pontos/linha
Largura da bobina	20 - 63 mm
Área de impressão	Máx. 56 mm
Velocidade de impressão	Mín. 50,8 mm/s, máx. 101 mm/s/90 mm/s
Largura do suporte	20 mm - 58 mm / 66 mm
Rolo de papel	Máx. 80 mm
Diâmetro interno do rolo de papel	Mín. 12 mm
Método de saída de papel	Destacação
Detecção de temperatura da cabeça de impressão	Termistor
Detecção da posição da cabeça de impressão	Micro chave
Detecção de mídia	Sensor fotoelétrico
Interface	USB/USB+BT/USB+Lan
Орção	Cloud Printer USB+Wifi, USB+4G/USB+Wifi+4G/USB+BT+Wifi/ USB+BT+4G/USB+BT+Wifi+4G

Código de barras 1D	CODE 128/EAN 128/ITF/Cross 25 code/CODE 39/CODE 39/CODE 39/CODE 39/EAN 13/EAN 13+2/ EAN 8+2/EAN 8+5/CODABAR/ POSTNET/UPC-4/UPCA+2/UPCA+ 5/UPCE/UPCE+2/UPCE+5/MSI/ MSIC/PLESSEY/ITF 14/EAN 14	UPC-A/UPC-E/JAN 13 (EAN 13)/ JAN 8 (EAN 8)/CODE 39/ITF/ CODABAR/CODE 93/CODE 128
	Código 2D: QR code Fonte A: 12 x 24 pontos	
Tamanho do caractere	Conjunto de caracteres/Fontes comuns de byte único: FONTE 0 - FONTE 8	Código ASCII Fonte A: 12 x 24 pontos Fonte B: 9 x 17 pontos GB18030 / tradicional Chinês: 24 x 24 pontos
Ampliação de caracteres/ rotação	(0°, 90°, 180°, 270°) Simplificado/ Tradicional: 24 x 24 pontos Gráficos: PCX monocromático, BMP e outros arquivos de imagem podem ser baixados para suportar diferentes bitmaps de densidade e baixar FLASH (suporta até 9 fotos, tamanho único Max 64KB) impressão de bitmap	BMP e outros arquivos de imagem podem ser baixados para suportar diferentes bitmaps de densidade e impressão de bitmap
Tipo de mídia	Papel térmico/Papel adesivo térmico	Papel térmico

DC 12 V/2.6 A
5 ~ 45 °C, umidade: 20 ~ 80 % UR (sem congelamento)
-40 ~55 °C, umidade: ≤ 93% UR (40 °C)
Windows/Android/iOS
801 g
176,2 mm x 126 mm x 129,7 mm

Instalação do rolo de papel

- Siga os passos abaixo para inserir o rolo de papel:
- 1. Abra a tampa da impressora.
- 2. Insira o rolo de papel no compartimento conforme mostrado abaixo.
- 3. Puxe o papel para fora do suporte e feche a tampa superior.
- 4. Imprima um autoteste para garantir que o papel foi inserido corretamente.



Introdução à Função da Impressora

- 1. Nome do botão e indicador
 - 1.Botão Feed (avançar).
 - 2.Botão Pause (pausa).
 - 3.Indicador POWER (energia).
 - 4.Indicador Error (erro).



1

Aviso

2.Botões

Item	Função	Descrição	
1	Alimentação	Pressione o botão "Feed" (avançar), quando o indicador de energia (POWER) estiver ligado e o indicador de erro (Error) estiver desligado. Esta ação leva um rótulo para o inicio do próximo rótulo.	
2	Pausa	Pressione o botão "Feed" (avançar) durante a impressão e o trabalho de impressão é suspenso.	
3	Autoteste	Desligue a energia da impressora. Verifique se o rolo de papel está instalado corretamente e se a tampa superior da impressora está fechada. Pressione o botão "Feed" (avançar) e ligue a impressora simultaneamente. Quando o papel de autoteste sair, solte o botão	
		Alimentação	
4	Dump mode	Desligue a energia da impressora. Verifique se o rolo de papel está instalado corretamente e se a tampa superior da impressora está fechada. Pressione e segure o botão "Pause" e o botão de "Feed" (avançar) e, em seguida, ligue a impressora. Quando o indicador POWER (de energia) e o indicador de erro (Error) acenderem simultaneamente, solte os dois botões. A impressora é alterada para o Dump Mode.	
5	Chave de modo	 Desligue a energia da impressora. Verifique se o rolo de papel está inserido corretamente e se a tampa superior da impressora está fechada. Pressione o botão de pausa "Pause" e, em seguida, ligue a alimentação da impressora. Quando o indicador POWER (de energia) e o indicador de erro (Error) acendem, o modo de impressão muda após 2-3 segundos e ambas as luzes piscam ao mesmo tempo. Pressione o botão "Feed" para alternar os modos. Reinicie a impressora. 	
6	Inicializar	 Desligue a energia da impressora. Pressione e segure o botão "Pause" e o botão "Feed" (avançar) e, em seguida, ligue a impressora. Quando o indicador de energia (POWER) acender e o indicador de erro (Error) apagar, solte os dois botões. A DRAM da impressora é apagada e as configurações da impressora são restauradas aos padrões de fábrica. 	

Conexão

- A. Conecte o cabo de alimentação CA à fonte de energia e o cabo de alimentação CC à impressora
- B. Conecte a impressora ao computador ou tablet.
- C. Conecte o cabo da gaveta de dinheiro à porta dedicada na impressora (cabo não incluso).



3

Limpeza da impressora

- Ocorreu uma das seguintes situações, por favor, limpe a cabeça de impressão
- 1. A impressão não está nítida
- 2. Qualquer coluna vertical na impressão não está nítida
- O papel está sendo alimentado com ruído.

Etapas de limpeza da cabeça de impressão

- 1. Desligue a impressora e desconecte o cabo de alimentação. Abra a tampa superior e remova o rolo de papel
- 2. Aguarde até que a cabeça de impressão esfrie, especialmente se a impressora tiver acabado de imprimir
- 3. Limpe a cabeça de impressão completamente usando um cotonete umedecido com álcool (não use água)
- 4. Espere até que o álcool evapore completamente antes de fechar a tampa superior.
- 5. Reconecte a energia e imprima um autoteste para verificar se a impressão está limpa.

Observação:

- 1. Certifique-se de desligar a impressora antes de realizar qualquer manutenção.
- 2. Não toque ou arranhe a superfície da cabeça de impressão, do rolo ou dos sensores.
- 3. Evite o uso de gasolina, acetona ou outros solventes orgânicos.
- 4. Aquarde até que tudo esteja completamente seco, feche a tampa superior e lique a impressora novamente. Imprima um autoteste para garantir que a impressora está funcionando corretamente.

Precauções

Método 1: Instalação de porta

- 1. Clique duas vezes no arquivo de instalação do driver.
- 2. Selecione e instale o driver da impressora e prossiga para a próxima etapa.
- 3. Selecione "Outro" e vá para a próxima etapa.
- 4. Escolha o tipo de impressora e prossiga para a próxima etapa.
- 5. Especifique a porta e selecione a porta correspondente à sua impressora atual. 6. Quando a instalação do driver mostrar que a instalação foi bem-sucedida, clique em "Concluir"

Método 2: Adicionar modo de instalação

- 1. Acesse a interface da impressora e clique em "Adicionar Impressora".
- 2. Selecione "Adicionar Impressora Local"
- 3. Escolha a porta da impressora e selecione a porta existente (a porta da sua impressora atual) e prossiga para a próxima etapa
- 4. Selecione "Instalar por Disco", localize o arguivo de instalação (geralmente no disco C), selecione o arquivo e confirme.
- 5. Escolha o tipo de impressora e vá para a próxima etapa
- 6. Quando a instalação do driver mostrar que a instalação foi bem-sucedida, clique em "Concluir"

Atencão

- 1. Coloque a impressora em uma superfície estável, livre de vibrações.
- 2. Não utilize nem armazene a impressora em locais com alta temperatura, alta umidade ou poluição excessiva.
- 3. Conecte o adaptador de energia corretamente a uma tomada fixa. Evite compartilhar a mesma tomada com dispositivos de alto consumo energético que possam causar flutuações de energia.
- 4. Evite que água ou outros objetos entrem na impressora. Caso isso aconteça, desligue a impressora imediatamente.
- 5. Não imprima sem papel, pois isso pode danificar seriamente a cabeça de impressão.
- 6. Desconecte a impressora da energia se não for usá-la por um longo período.
- 7. Utilize apenas acessórios aprovados; não tente desmontar, reparar ou modificar a impressora
- 8. Use o adaptador de energia padrão.
- 9. Utilize papel de alta qualidade para garantir boa impressão e durabilidade da impressora.
- 11. Desligue a energia antes de conectar ou desconectar cabos.

Componentes e Funções da Impressora

- Botão de alimentação/Luz indicadora
- 2 Tampa da impressora
- 3 Saída de papel 4 Painel frontal
- 6 Botão "Abrir tampa"
- 6 Interruptor de alimentação
- Tomada elétrica
- Interface RJ11
- Interface usb
- - 789

Guarde o manual do usuário para referência futura.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM:

- 1 (UMA) Impressora térmica
- · 1 (UM) Adaptador AC
- 1 (UM) Cabo de energia
- 1 (UM) Cabo de dados
- 1 (UM) CD/Driver de instalação
- 1 (UM) Manual de instruções

Importado por: Spiral do Brasil Ltda CNPJ: 63.935.829/0001-04 SACK: (11) 3347-7007 , n na Cł

5





4









A.Cabo de alimentação B.Cabo de dados da gaveta de dinheiro C.Interface USB