



Adaptador Bluetooth® USB 5.0

BT-286

Manual do Usuário



Agradecemos por escolher o Adaptador Bluetooth® 5.0. Antes de começar a utilizar este produto, recomendamos a leitura cuidadosa deste manual. Guarde-o para referência futura e consultas eventuais.




Imagem meramente ilustrativa.

Especificações:

Versão Bluetooth®	5.0
Frequência de operação	2.4 GHz 2.4000~2.4835 GHz
Chipset	BR8651
Tecnologia de modulação	8DPSK, π/4 DQPSK, GFSK
Alcance de transmissão	10 - 20 m
Compatibilidade	Windows 8/ 10/ 11
Temperatura de funcionamento	-10 °C a 50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 °C a 70 °C
Umidade de funcionamento	10% a 90% (não condensante)
Dimensões/Peso	23 mm x 14 mm x 5 mm/1,8 g

"A marca Bluetooth® e os logotipos são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso de tais marcas pela Spiral do Brasil Ltda. está sob licença. Outras marcas registradas e nomes comerciais são de seus respectivos proprietários."

O produto é Plug & Play apenas para Windows 8/10/11. Basta inseri-lo no seu dispositivo, e ele será automaticamente instalado e pronto para uso. Para uso no sistema Windows 7, baixe o driver utilizando o QR Code ao lado e instale-o no seu computador.



Cuidados com o produto:

- Evite quedas e impactos, pois podem danificar o produto;
- Não exponha o dispositivo à água;
- Evite exposição prolongada ao sol ou à chuva;
- Mantenha o dispositivo fora do alcance de crianças para prevenir acidentes;
- Não desmonte o produto, mesmo se danificado.

"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados."




ANATEL
05025-24-16670

Para informações do produto homologado, acesse o site:
<https://sistemas.anatel.gov.br/sch>

Emparelhe Seus Dispositivos


Encontre o ícone do Bluetooth na barra de ferramentas; clique com o botão direito em "Adicionar um Dispositivo Bluetooth®".




Clique no botão "Adicionar Bluetooth ou outro dispositivo" localizado no topo da janela de "Configurações".



Escolha "Bluetooth".



Clique no botão de emparelhamento para o dispositivo que deseja conectar.



Perguntas Frequentes

Se a conexão Bluetooth® falhar, siga as etapas abaixo:

- Durante a conexão, o dispositivo Bluetooth® deve ser colocado próximo à unidade, dentro de uma distância de até 20m;
- Se a tela falhar ao ligar o Bluetooth®, reinicie o dispositivo;
- Aguarde o processo de conexão automática; a velocidade pode variar de acordo com os sistemas de computador.
- Se o processo de reconexão automática falhar, reinicie o dispositivo Bluetooth® e tente novamente.

Notas:

- O produto é plug and play. Nenhum driver precisa ser instalado;
- É recomendado que não mais do que cinco dispositivos Bluetooth® (como mouses, teclados, controles, caixas de som, fones de ouvido, etc.) sejam conectados e usados simultaneamente.

