

# WESDAR

Manual do Usuário

Fone de Ouvido Bluetooth  
Modelo: **TWS20**

## WESDAR

Obrigado por adquirir Fone de Ouvido Bluetooth TWS20.  
Antes de utilizar esse produto, leia esse manual com atenção e guarde-o para eventuais consultas.





Imagem meramente ilustrativa.

### Especificações:

Fones	
Material:	ABS
Bluetooth:	5.0 + JL
Capacidade da bateria:	30mAh*2
Tempo de recarga:	1 hora (aprox.)
Tempo de funcionamento:	3 horas (aprox.)
Distância de Transmissão:	10m
Impedância:	32Ω

Estojo de Recarga	
Material:	ABS
Bateria:	200mAh
Tempo de recarga:	1 - 2h (aprox.)
Função:	Hall switch, Janela Pop up

### Descrição de detalhes:



### Conteúdo da embalagem:

- 1 Estojo para fones
- 1 Cabo de Carregamento
- 1 Par de Fones Bluetooth (direito e esquerdo)
- 1 Manual do usuário

### Recursos:

- **Inicializar** - Aperte o botão do estojo de carregamento e ligue (pressione e segure manualmente por 3 segundos para ligar).
- **Desligar** - Aperte o botão do estojo de carregamento e desligue (pressione e segure manualmente por 5 segundos para desligar).
- **Modo de Pareamento** - Emparelhar automaticamente na inicialização.
- **Emparelhe os fones de ouvido esquerdo e direito** - Os fones de ouvido esquerdo e direito foram pareados com sucesso.
- **Conexão bem-sucedida** - O fone de ouvido foi conectado com sucesso.
- **Desconectar** - O fone de ouvido foi desconectado do celular Bluetooth.
- **Reproduzir / pausar** - Clique em qualquer fone de ouvido.
- **Aumentar volume** - Clique duplo.
- **Diminui volume** - Clique duplo.
- **Faixa anterior** - Clique no fone de ouvido 3 vezes.
- **Próxima faixa** - Clique no fone de ouvido 3 vezes.
- **Assistente de voz** - Pressione e segure por 3 segundos para acionar SIRI.
- **Desligue o telefone** - Clique em qualquer fone de ouvido.
- **Rejeitar a chamada** - Pressione e segure ou toque duas vezes em qualquer fone de ouvido.
- **Identificador de chamadas** - Suporte para toque de sincronização da Apple.
- **Tom de bateria fraca** - Quando a tensão for inferior a 3.4V, será informado com um prompt de baixa energia (informa a cada 60 segundos).

- **Desligamento por baixa energia** - Desligará quando a tensão for inferior a 3.2V.
- **Desligamento automático** - Desligamento automático após 3 minutos sem conexão.
- **Modo descanso automático** - O modo de repouso será ativado após 30s quando não estiver funcionando.
- **Pop up** - Abre o pop up.

### Advertências:

- Evite a exposição ao Sol, chuva ou a água.
- Produto não à prova d'água.
- Adote sempre acessórios que correspondam aos parâmetros deste item.
- Mantenha o produto fora do alcance de crianças para evitar acidentes.
- Não desmonte o produto mesmo que se encontre danificado.

A descrição acima é a introdução do método de uso do Fone de ouvido Bluetooth intra , esperamos que todos prestem atenção à segurança além das etapas corretas.

**\*Remoção não autorizada de componentes, alteração ou uso indevido deste produto não serão cobertos pela garantia.**  
Produto possui 3 meses de garantia a partir da data da compra (registrada no cupom fiscal da compra).  
Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso SAC (vide embalagem).